

## Датчики температуры

Прайс-лист август 2014г.

ООО «ПРОМСАТ»

тел.: (044) 456-95-82, 228-86-81, (067) 406-32-50

тел/факс: (044) 456-95-87

[info@promsat.com](mailto:info@promsat.com)

Номер для заказа	Обозначение	Наименование	Цена, USD с НДС	Цена со скидкой, USD с НДС
<b>Термопреобразователи сопротивлений ТСМУ-1088 100М с выходом 4...20 мА</b>				
	ТСМУ-1088.60	Термопреобразователь 100М с вых: 4...20 мА, L 60мм, d 6мм, 8мм, 10мм	55,91	47,52
	ТСМУ-1088.80	Термопреобразователь 100М с вых: 4...20 мА, L 80мм, d 6мм, 8мм, 10мм	56,10	47,69
	ТСМУ-1088.100	Термопреобразователь 100М с вых: 4...20 мА, L 100мм, d 6мм, 8мм, 10мм	56,29	47,85
	ТСМУ-1088.120	Термопреобразователь 100М с вых: 4...20 мА, L 120мм, d 6мм, 8мм, 10мм	56,50	48,02
	ТСМУ-1088.160	Термопреобразователь 100М с вых: 4...20 мА, L 160мм, d 6мм, 8мм, 10мм	56,69	48,18
	ТСМУ-1088.200	Термопреобразователь 100М с вых: 4...20 мА, L 200мм, d 6мм, 8мм, 10мм	56,89	48,36
	ТСМУ-1088.250	Термопреобразователь 100М с вых: 4...20 мА, L 250мм, d 6мм, 8мм, 10мм	57,29	48,69
	ТСМУ-1088.320	Термопреобразователь 100М с вых: 4...20 мА, L 320мм, d 6мм, 8мм, 10мм	57,89	49,20
	ТСМУ-1088.400	Термопреобразователь 100М с вых: 4...20 мА, L 400мм, d 6мм, 8мм, 10мм	58,68	49,88
	ТСМУ-1088.500	Термопреобразователь 100М с вых: 4...20 мА, L 500мм, d 6мм, 8мм, 10мм	59,47	50,55
	ТСМУ-1088.600	Термопреобразователь 100М с вых: 4...20 мА, L 600мм, d 6мм, 8мм, 10мм	60,47	51,40
	ТСМУ-1088.800	Термопреобразователь 100М с вых: 4...20 мА, L 800мм, d 6мм, 8мм, 10мм	62,45	53,08
	ТСМУ-1088.1000	Термопреобразователь 100М с вых: 4...20 мА, L 1000мм, d 6мм, 8мм, 10мм	65,03	55,27
<b>Термопреобразователи сопротивлений ТСПУ-1088 Pt100 с выходом 4...20 мА</b>				
	ТСПУ-1088.60	Термопреобразователь Pt100 с вых: 4...20 мА, L 60мм, d 6мм, 8мм, 10мм	58,12	49,40
	ТСПУ-1088.80	Термопреобразователь Pt100 с вых: 4...20 мА, L 80мм, d 6мм, 8мм, 10мм	58,31	49,56
	ТСПУ-1088.100	Термопреобразователь Pt100 с вых: 4...20 мА, L 100мм, d 6мм, 8мм, 10мм	58,50	49,73
	ТСПУ-1088.120	Термопреобразователь Pt100 с вых: 4...20 мА, L 120мм, d 6мм, 8мм, 10мм	58,72	49,91
	ТСПУ-1088.160	Термопреобразователь Pt100 с вых: 4...20 мА, L 160мм, d 6мм, 8мм, 10мм	58,91	50,07
	ТСПУ-1088.200	Термопреобразователь Pt100 с вых: 4...20 мА, L 200мм, d 6мм, 8мм, 10мм	59,29	50,40
	ТСПУ-1088.250	Термопреобразователь Pt100 с вых: 4...20 мА, L 250мм, d 6мм, 8мм, 10мм	59,89	50,91
	ТСПУ-1088.320	Термопреобразователь Pt100 с вых: 4...20 мА, L 320мм, d 6мм, 8мм, 10мм	60,49	51,42
	ТСПУ-1088.400	Термопреобразователь Pt100 с вых: 4...20 мА, L 400мм, d 6мм, 8мм, 10мм	61,30	52,10
	ТСПУ-1088.500	Термопреобразователь Pt100 с вых: 4...20 мА, L 500мм, d 6мм, 8мм, 10мм	63,07	53,61
	ТСПУ-1088.600	Термопреобразователь Pt100 с вых: 4...20 мА, L 600мм, d 6мм, 8мм, 10мм	66,25	56,31
	ТСПУ-1088.800	Термопреобразователь Pt100 с вых: 4...20 мА, L 800мм, d 6мм, 8мм, 10мм	70,43	59,86
	ТСПУ-1088.1000	Термопреобразователь Pt100 с вых: 4...20 мА, L 1000мм, d 6мм, 8мм, 10мм	75,37	64,07
<b>Преобразователи термосопротивлений RTC.1088 с выходом 4...20 мА для установки в головку термопреобразователей сопротивления ТСМ(П)-1088, ТСМ(П) 1-3</b>				
	RTC.1088.50М	Преобразователь, вх: 50М 1.428, вых: 4...20 мА	36,41	30,95
	RTC.1088.100М	Преобразователь, вх: 100М 1.428, вых: 4...20 мА	36,41	30,95
	RTC.1088.50П	Преобразователь, вх: 50П 1.391, вых: 4...20 мА	31,78	27,01
	RTC.1088.100П	Преобразователь, вх: 100П 1.391, вых: 4...20 мА	31,78	27,01
	RTC.1088.Pt100	Преобразователь, вх: Pt100 1.385, вых: 4...20 мА	31,78	27,01
	RTC.1088.Pt1000	Преобразователь, вх: Pt1000 1.385, вых: 4...20 мА	31,78	27,01